

PL Mikrofalowy czujnik ruchu **EN** Microwave motion sensor **DE** Mikrowellenbewegungssensor **RU** Микроволновой датчик движения **CS** Mikrovlnné čidlo pohybu **SK** Mikrovlnný snímač pohybu **HU** Mikrohullámú mozgásérzékelő **HR** Senzor pokreta mikrovalni **FR** Détecteur de mouvement à micro-ondes **ES** Detector de movimiento por microondas **IT** Sensore di movimento a microonde **RO** Senzor de mișcare cu microunde **LT** Mikrobanginis judesio jutiklis **LV** Mikroviļņu kustības sensors **ET** Mikrolaine liikumisandur **PT** Sensor de movimento de microondas **BE** Мікравалевы датчык руху **UK** Мікrohвильовий датчик руху **BG** Микровълнов сензор за движение **SL** Senzor gibanja, mikrovalovni **BS** Senzor pokreta mikrovalni **SRP** Senzor pokreta mikrovalni **SR** Сензор покрета микроталасни **MK** Микробранов сензор за движење **MO** Senzor de mișcare cu microunde

CM-3



AE-CM3000-00	300 W	1200W	120 g	5908231339997

